



DETALII TEHNICE

Modelul	Capacitate maximă de umplere	Total conținut	Presiune maximă	Temp maximă	Greutate fără conținut	Material rezervor	Volum maxim de pompare
3130..	1.5 l	2.0 l	3 bari	30 °C	465 g	Polietilenă	1.15 l/min/3 bari

Bine ați venit și felicitări

pentru achiziționarea noului dumneavoastră **pulverizator de presiune**.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați arătat-o în marca noastră.

Destinația utilizării

Pulverizatoarele de presiune 3130 .. 1,5 l sunt potrivite pentru pulverizarea hrănilor lichide pe bază de apă, apă, soluții saline, soluții de acid acetic, soluții alcoolice cu concentrație scăzută, uleiuri vâscoase și soluții uleioase permise pentru contactul cu alimentele.

Nu este potrivit și nu poate fi utilizat în niciun caz pentru:

- lichide extrem de inflamabile și inflamabile
- Agenți de umezire (surfactanți), solvenți și lichide care conțin solvenți care pot provoca sau favoriza fisurarea în materialele plastice aplicate.
- Lichide sau lichide foarte vâscoase sau lipicioase care lasă reziduuri care nu pot fi complet clătite din dispozitiv.

Produsele, altele decât cele aprobate de fabricant, precum și produsele pentru scopuri excluse de mai sus, nu sunt conforme cu utilizarea corespunzătoare. Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate sau pentru modificări neautorizate ale dispozitivului.

Siguranța ta

Nu lăsați dispozitivul la soare.

Verificați de fiecare dată înainte de a utiliza:

- Sunt toate piesele sub presiune și care transportă lichide fără daune?
- Acele componente funcționează corect?

Înlocuiți imediat dispozitivele deteriorate sau care nu funcționează corespunzător.

Urmați instrucțiunile producătorului pulverizatorului.

Nu lăsați sub presiune pentru o perioadă lungă de timp.

Nu îndreptați niciodată spre persoane, animale sau corpuri de apă.

Nu aruncați duzele și supapele înfundate cu gura.

Pregătirea dispozitivului pentru utilizare

- Deschideți lent pompa în sens invers acelor de ceasornic cu 1/4 rotație și așteptați până când rezervorul nu mai este presurizat.
- Deșurubați pompa din rezervor.
- Adăugați lichid de pulverizare în rezervor până la linia de umplere.
- Înșurubați pompa în rezervor.
- Generați presiune în rezervor activând pompa (max. 15 strângeri ale pompei).

Utilizarea

- Pentru pulverizare, activați maneta de la pompă.
- Eliberarea manetei întrerupe procesul de pulverizare imediat.
- Modelul de pulverizare poate fi reglat optim prin rotirea duzei.

După utilizare

- Deschideți lent pompa în sens invers acelor de ceasornic cu 1/4 rotație și așteptați până când rezervorul nu mai este presurizat.
 - Deșurubați pompa din rezervor.
 - Nu lăsați niciodată lichid în aparat.
- Goliți și clătiți dispozitivul cu apă curată.
- Nu aruncați reziduurile ca ape reziduale prin scurgere! Aruncați excesul de produse dăunătoare mediului ca deșeuri periculoase.

2293920 Instrucțiuni de utilizare originale 0219

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg/Neckar, www.mesto.de